

Instrukcja użycia płynu pasywacyjnego

1. Zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa płynu
2. Zanurzyć element obrabiany w roztworze pasywującym na 20-30min.
3. Przemyć dokładnie wodą wodociągową element. Popłuczyny należy zobojętnić pastą neutralizacyjną.
4. Proces pasywacji należy prowadzić w temperaturze pokojowej